


Bib

Bildbeskrivning
Dregglis



Ett sömnadsmönster från pysselnabon



Börja med att klippa ut alla delar: 1 st baksida, 1 st framsida



Placera baksidan på framsidan, räta mot räta.
Nåla eller sätt clips upptill



Sy ihop dregglisen upptill



Stryk fast mellanlägg ute på flikarna där du ska sätta fast tryckknapparna



Vänd dregglisen med rätan utåt, nåla eller sätt clips längs nederkanten



Sy ihop dregglisen längs nederkanten



Fäst alla lösa trådar



Sätt fast tryckknappar ute på flikarna, en tryckknapp på den övre fliken två tryckknappar på den nedre fliken. Efterspänn tryckknapparna och försäkra dig om att de sitter ordentligt



Klar!



Tack till Malin Karlsson för hjälp med bilder till sömnadsbeskrivningen!